オープンパネルスタンド屋外用防水パック付 取扱説明書

傾斜タイプ(片面・両面)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止　展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行　パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。

注意　ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意下さい。

ワンタッチステイの使用方法

収納時

①ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます



②持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。



注意　その際、指をステイの開閉部で挟まない様にご注意下さい



オープンパネル使用方法

パネルにセットする前にポスター等を防水パックに入れてください。

※防水パックシートは消耗品としてオプションでご注文も承っております。

① 4辺のフレームを開く(外側に開く簡単フレーム)



②あらかじめポスターをセットした防水パックをパネル内側に入れる。

③ 再び4辺のフレームを閉じてセット完了です。



必ず実行　パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。

注意　アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さいまた、閉じる際には、指を挟まぬようご注意下さい

追加オプションパーツのご案内

オープンパネルスタンド屋外用を屋外でのご使用、又は風当たりの強い場所でご使用される際には、ウエイト(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてウエイトアームのご使用をお勧め致します。